

# Montageanleitung

## Crimp-Stecker für AIRCELL® 5

Gültig für Artikelnummern  
7701 N-male connector  
7703 N-female connector  
7705 N-right angle connector

1.



Crimp-Hülse über das Kabelende schieben. Mit einem Messer 17 mm des PVC-Mantels entfernen.

2.



Mit einem Seitenschneider oder einer kleinen Schere 10 mm des Geflechts entfernen.

3.



Mit einem scharfen Messer die Kupferfolie anritzen und entfernen. Geflecht etwas hochbiegen.

4.



Mit einem scharfen Messer das Dielektrikum einschneiden und entfernen.

5.



Steckerstift aufschieben und crimpen.

6.



Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag in das Steckergehäuse einschieben. Hülse an das Steckergehäuse schieben und crimpen.

7.



Art.  
7701 N-male



Art.  
7703 N-female



Art.  
7705 N-right angle

### Wir empfehlen

Art.Nr. 7770



zur Montage unserer AIRCELL 5-Stecker die professionelle CRIMPTECH No.5. Passend für alle gängigen 5 mm Stecker.



Geschäftsführer:  
Rolf Albert, Bernd Bartkowiak,  
HRB 1106 at Amtsgericht Iserlohn, VAT.-ID.: DE 125580304

Handwerkerstr. 19  
58638 Iserlohn  
Tel: 02371-9590-0  
Fax: 02371-9590-20  
Internet: [www.ssb.de](http://www.ssb.de)